

**Movie Night**  
Popcornmachine

**giles &  
posner®**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

## **Veiligheidsinstructies**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Voorkom overbelasting van het apparaat.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



**Let op:** Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

**Waarschuwing:** Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

## Verzorging en onderhoud

Schakel de popcornmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

Was de bovenklep en maatbeker af in warm water met afwasmiddel, spoel ze daarna goed af en droog ze grondig.

Veeg de popcornmachine af met een zachte, vochtige doek en laat hem goed drogen.

Dompel de popcornmachine nooit onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de popcornmachine schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De popcornmachine kan niet in de vaatwasser.

Reinig de popcornmachine altijd onmiddellijk na elk gebruik.



- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Popcornmachine     | 5. Maatbeker                  |
| 2. Popcorninlaat      | 6. Bovenklep                  |
| 3. Popcornuitlaat     | 7. Schenktuit                 |
| 4. Aan/uit-schakelaar | 8. Aluminium verwarmingskamer |

## **Gebruiksaanwijzing**

### **Voor het eerste gebruik**

Voordat u de popcornmachine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te vegen met een zachte, vochtige doek en daarna grondig te laten drogen.

Dompel de popcornmachine niet onder in water of een andere vloeistof.

**Opmerking:** Wanneer u de popcornmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de popcornmachine.

### **De popcornmachine gebruiken**

**STAP 1:** Plaats de popcornmachine op een vlakke, stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

**STAP 2:** Plaats één maatbeker vol pofmaïskorrels in de aluminium warmtekamer. Gebruik hiervoor de popcorninlaat.

Gebruik niet meer dan één maatbeker pofmaïskorrels tegelijk, omdat de popcornmachine anders te vol raakt en schade kan oplopen.

**STAP 3:** Bevestig de maatbeker aan de bovenklep om te voorkomen dat er popcorn verloren gaat tijdens het poffen.

**STAP 4:** Plaats een grote kom onder de tuit en zorg dat de rand van de kom de popcornmachine raakt.

**STAP 5:** Steek de stekker in het stopcontact en schakel de popcornmachine in. Schakel de popcornmachine in met de aan/uit-schakelaar.

Het duurt ongeveer 3 minuten voordat alle pofmaïskorrels zijn gepoft.

**STAP 6:** Zodra alle popcorn klaar is, schakelt u de popcornmachine uit met de aan/uit-schakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Laat de popcornmachine ongeveer 10–12 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.

**Waarschuwing:** Sommige pofmaïskorrels zetten mogelijk niet goed uit of poffen niet goed en kunnen uit de popcornuitlaat ontsnappen terwijl u het apparaat gebruikt. Wees voorzichtig en vermijd direct contact met de pofmaïskorrels, aangezien deze zeer heet zijn.

### **Opbergen**

Controleer of de popcornmachine afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het netsnoer nooit strak om de popcornmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.

### **Specificaties**

Productcode: EK0493GVDEEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Uitvoer: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via [www.gilesandposner.com](http://www.gilesandposner.com).

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

## **Garantie**

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Giles and Posner 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



Geproduceerd door:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester  
OL9 0DD, UK.  
Gemaakt in China.

Bewaar alle instructies voor toekomstige raadpleging.  
Gemaakt in China.

CD160218/MD030620/V4