

# **Movie Night**

Palomitero

**giles &  
posner®**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

## **Instrucciones de seguridad**

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

No sobrecargue el dispositivo.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.



**Precaución:** Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

**Advertencia:** Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

## **Cuidados y mantenimiento**

Apague y desconecte el palomitero de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

Lave la tapa superior y el vaso medidor con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

Limpie el palomitero con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

Nunca sumerja el palomitero en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el palomitero, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

El palomitero no es apto para lavavajillas.

Limpie siempre el palomitero inmediatamente después de cada uso.



- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Palomitero                       | 5. Vaso medidor                |
| 2. Entrada de maíz para palomitas   | 6. Tapa superior               |
| 3. Salida de palomitas de maíz      | 7. Boquilla                    |
| 4. Interruptor de encendido/apagado | 8. Cámara de calor de aluminio |

## Instrucciones de uso

### Antes del primer uso

Antes de utilizar el palomitero por primera vez, límpielo con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.

No sumerja el palomitero en agua u otros líquidos.

**Nota:** Es posible que el palomitero desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación del palomitero.

### Uso del palomitero

**PASO 1:** Coloque el palomitero sobre una superficie estable, plana y a una altura que sea cómoda para el usuario.

**PASO 2:** Llene el vaso medidor de maíz para palomitas y viértalo en la cámara de calor de aluminio a través de la entrada de maíz para palomitas.

No ponga más de un vaso medidor de maíz a la vez, ya que el palomitero se desbordará y se

podrían producir daños.

**PASO 3:** Fije el vaso medidor en la tapa superior para evitar que las palomitas se salgan mientras se cocinan.

**PASO 4:** Coloque un recipiente grande bajo la boca, teniendo cuidado de que el borde del recipiente toque el palomitero.

**PASO 5:** Enchufe el palomitero a la corriente eléctrica y enciéndalo. Encienda el palomitero con el interruptor de encendido/apagado.

Se tardará aproximadamente 3 minutos en que estallen todos los granos de maíz para palomitas.

**PASO 6:** Cuando se hayan hecho todas las palomitas, apague el palomitero con el interruptor de encendido/apagado y desenchúfelo de la corriente eléctrica.

Deje que el palomitero se enfríe durante aproximadamente 10–12 minutos antes de volver a utilizarlo.

**Advertencia:** Es posible que algunos granos de maíz no estallen correctamente y se escapen por la salida de palomitas durante el funcionamiento. Tenga cuidado y evite el contacto inmediato con los granos de maíz, ya que estarán muy calientes.

## Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el palomitero esté frío, limpio y seco.

No apriete el cable de alimentación al enrollarlo alrededor del palomitero; déjelo más suelto para evitar causar daños.

## Especificaciones

Código de producto: EK0493GVDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50/-60 Hz

Salida: 1200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **[www.gilesandposner.com](http://www.gilesandposner.com)**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

## **Garantía**

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Giles and Posner proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



Suministrado por:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester  
OL9 0DD (Reino Unido).  
Fabricado en China.

Guarde todas las instrucciones para su referencia futura.

Fabricado en China.

CD160218/MD030620/V4